



1




1	Indicator
2	Tamper Button
3	Wiring Terminal
4	DIP Switch


2



3



4



BIN	Address	BIN	Address
000000	0	111000	56
000001	1	111001	57
000010	2	111010	58
000011	3	111011	59
000100	4	111100	60
000101	5	111101	61
000110	6	111110	62
000111	7	111111	63

English

**1 Appearance**

- 1. Indicator**
- Slowly flashing light green: Waiting for enrollment
  - Green and orange quickly flashing alternately: Enrolling
  - Solid green: Enrolled
  - Quickly flashing orange: Alarm
  - Solid orange: Enrolling failed/Fault (Disconnected)
  - Flashing green: Find me mode
- 2. Tamper Button**    **3. Wiring Terminal**    **4. DIP Switch**

**2 Installation**

**3 Wiring**

**4 Address Settings**

Configure the address via DIP switch of the receiver before powering on the system. The address should be in the range (0 to 63). The address of each receiver should be unique. The binary value shown in the diagram is 000011, which means the decimal value is 3, so the address of the module is 3.

**Specification**

Bus	1 Speed-X bus
Power supply	9 to 28 VDC, 1 A
Power consumption	Maximum current 100 mA@12 VDC; Quiescent current 40 mA@12 VDC
RF frequency	868 MHz
Wireless security	Frequency Hopping 128 AES Encryption
LED Indicator	Green: Power/Find me Orange: Alarm/Fault
Dimension (W x H x D)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Shell material	Plastic
Weight	225 g
Operation temperature	-10 °C to 40 °C
Operation humidity	10% to 90%
Alarm input	Up to 32 wireless detectors (portable emergency button is not included)
Wireless sounder	Up to 4 wireless indoor sounder, 8 wireless outdoor sounder

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.  
About this Manual  
The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change without notice due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website (https://www.hikvision.com/).  
Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product. HIKVISION and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.  
Disclaimer  
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSSES.  
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS, HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OR MASS DESTRUCTION. THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.  
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.  
CE  
This product and, if applicable, the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Directive 2014/53/EU (RED), Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2014/35/EU (LVD), Directive 2011/65/EU (RoHS).  
2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return the product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recycleit.or.at  
2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include letters to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recycleit.info  
ELECTRIC CAUTION  
- In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region.  
- Shock hazard! Disconnect all power sources before maintenance.  
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.  
- Ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply.  
- The equipment has been designed, when required, modified for connection to an IT power distribution system.  
BATTERY CAUTION  
1. This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.  
2. CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.  
3. Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).  
4. Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion.  
5. Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.  
6. Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.  
7. Dispose of used batteries according to the instructions.  
1. Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.  
2. Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).  
3. Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion.  
4. Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.  
5. Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.  
6. Dispose of used batteries according to the instructions.  
- Identifies the positive terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current.  
- Identifies the negative terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current.  
FIRE CAUTION  
- This equipment is suitable for mounting on concrete or other non-combustible surface only.  
- The serial port of the equipment is used for debugging only.  
INSTALLATION CAUTION  
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.  
- Keep the equipment vertically down when moving or using it.  
1. Install the equipment according to the instructions in this manual.  
2. To prevent injury, this equipment must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

## Français

### 1 Apparence

- Indicateur
  - Lumière verte clignotant lentement : en attente d'inscription
  - Vert fixe : inscrit
  - Orange clignotant rapidement : Alarme
- Bouton antisabotage
- Microcommutateur



Vert et orange clignotant rapidement et alternativement : d'inscription



Orange fixe : échec de l'inscription/défaut (déconnecté)



Vert clignotant : mode « trouvez-moi »

### 2 Installation

### 3 Câblage

### 4 Paramètres d'adresse

Configurez l'adresse à l'aide du microcommutateur du récepteur avant de mettre le système sous tension. L'adresse doit être comprise entre 0 et 63. L'adresse de chaque récepteur doit être unique. La valeur binaire indiquée dans le diagramme est 000011, ce qui correspond à une valeur décimale de 3, par conséquent l'adresse du module est 3.

## Spécification

Bus	1 bus Speed-X
Alimentation électrique	9 à 28 V CC, 1 A
Consommation électrique	Courant maximal : 100 mA à 12 V CC ; Courant de repos : 40 mA à 12 V CC
Fréquence RF	868 MHz
Sécurité sans fil	Saut de fréquence AES 128 bits Cryptage
Voyant lumineux	Vert : allumé/mode « trouvez-moi » Orange : alarme/défaillance
Dimensions (L x H x P)	110 x 155 x 32 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids	225 g
Température de fonctionnement	-10 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Entrée d'alarme	Jusqu'à 32 détecteurs sans fil (le bouton d'urgence portable n'est pas inclus)
Sirène sans fil	Jusqu'à 4 sirènes intérieures sans fil, 8 sirènes extérieures sans fil

## Русский

### 1 Внешний вид

- Индикатор
  - Медленное мигает зеленым цветом: Ожидание регистрации
  - Постоянно светится зеленым: Регистрация выполнена
  - Быстро мигает оранжевым: Сигнализация
- Кнопка взлома
- Клеммная колодка
- DIP-переключатель



Почередно быстро мигает зеленым и оранжевым: Выполняется регистрация



Непрерывно светится оранжевым цветом: Регистрация не удалась/ошибка (отсоединение)



Мигает зеленым цветом: режим «найди меня»

### 2 Установка

### 3 Подключение кабелей

### 4 Настройки адреса

Перед включением системы выполните настройку адреса при помощи DIP-переключателя приемника. Адрес должен находиться в диапазоне (от 0 до 63). Адрес каждого приемника должен быть уникальным. На схеме показано значение 000011 в двоичной системе, которое соответствует десятичному значению 3. Таким образом, модуль имеет адрес 3.

## Технические данные

Шина	1 шина Speed-X
Электропитание	9–28 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность	Максимальный ток 100 мА при 12 В пост. тока; Ток в рабочей точке 40 мА при 12 В пост. тока
Радиочастота	868 МГц
Безопасность беспроводного подключения	Скачкообразное изменение частоты, шифрование AES 128 Шифрование
Светодиодный индикатор	Зеленый: питание/поиск устройства Оранжевый: тревога/сбой
Размеры (Ш x В x Г)	110 мм x 155 мм x 32 мм
Материал корпуса	Пластмассовый
Вес	225 г
Рабочая температура	от -10 °C до 40 °C
Влажность в рабочем режиме	От 10 до 90%
Тревожный вход	До 32 беспроводных датчиков (портативная аварийная кнопка в комплект поставки не входит)
Беспроводной звуковой извещатель	До 4 беспроводных внутренних извещателей, 8 беспроводных наружных извещателей

## Deutsch

### 1 Aufbau

- Statusanzeige
  - Langsam hellgrün blinkend: Warten auf Registrierung
  - Leuchtet dauerhaft grün: Registriert
  - Schnell orange blinkend: Alarm
- Sabotage-taste
- DIP-Schalter



Abwechselnd schnell grün und orange blinkend: Registrierung läuft



Durchgehend orange: Registrierung fehlgeschlagen/ Störung (Verbindung unterbrochen)



Grün blinkend: Finde mich-Modus

### 2 Installation

### 3 Verkabelung

### 4 Adresseinstellungen

Konfigurieren Sie die Adresse über den DIP-Schalter des Empfängers, bevor Sie das System einschalten. Die Adresse muss im Bereich (0 bis 63) liegen. Die Adresse aller Empfänger muss eindeutig sein. Der in der Abbildung gezeigte Binärwert ist 000011, d. h. der Dezimalwert ist 3, also ist die Adresse des Moduls 3.

## Technische Daten

Bus	1 Geschwindigkeit-X-Bus
Spannungsversorgung	9 bis 28 V Gleichspannung, 1 A
Stromverbrauch	Maximaler Strom 100 mA bei 12 V/DC; Ruhestrom 40 mA bei 12 V/DC
Funkfrequenz	868 MHz
Kabellose Sicherheit	Frequenzsprung 128 AES Verschlüsselung
LED-Anzeige	Grün: Ein/Aus/Finde mich Orange: Alarm/Fehler
Abmessungen (B x H x T)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	225 g
Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Alarmeingänge	Bis zu 32 kabellose Melder (transportable Notfalltaste ist nicht enthalten)
Funk-Sirene	Bis zu 4 Funk-Sirenen für den Innenbereich, 8 Funk-Sirenen für den Außenbereich

## Türkçe

### 1 Görünüm

- Gösterge
  - Yavaşça yanıp sönen açık yeşil: Kayıt için bekliyor
  - Sürekli yeşil: Kaydedildi
  - Hızlı yanıp sönen turuncu: Alarm
- Kurcalama Düğmesi
- DIP Anahtar



Yeşil ve turuncu sırayla hızlı yanıp söner: Kaydediliyor



Sürekli turuncu: Alarm başlatıldı/Arıza (Bağlantı kesildi)



Yanıp sönen yeşil: Beni bul modu

### 2 Montaj

### 3 Kablolama

### 4 Adres Ayarları

Sistemi açmadan önce, alıcının DIP anahtarı ile adresi yapılandırın. Adres, aralık içinde olmalıdır (0 ila 63). Her bir alıcının adresi benzersiz olmalıdır. Şemada gösterilen ikili değer 000011, bu da ondalık değerinin 3 ve modül adresinin 3 olduğu anlamına gelir.

## Özellikler

Otobüs	1 Speed-X veri yolu
Güç kaynağı	9 ila 28 VDC, 1 A
Güç tüketimi	Maksimum akım 100 mA, 12 VDC; Sessiz akım 40 mA, 12 VDC
RF frekansı	868 MHz
Kablosuz güvenlik	Frekans Atlama 128 AES Şifreleme
LED Göstergesi	Yeşil: Güç/Beni bul Turuncu: Alarm/Arıza
Boyut (G x Y x D)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Gövde malzemesi	Plastik
Ağırlık	225 g
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 40 °C
Çalışma nemi	%10 ila %90
Alarm girişi	32 kablosuz dedektöre kadar (taşınabilir acil durum düğmesi dahil değildir)
Kablosuz siren	4 kablosuz iç mekan sirene, 8 kablosuz dış mekan sirene kadar

## Italiano

### 1 Aspetto

- Indicatore
  - Lampeggio lento in verde chiaro: in attesa di registrazione
  - Verde fisso: Registrato
  - Lampeggio veloce in arancione: Allarme
- Pulsante manomissione
- Microinterruttore



Lampeggio veloce in verde e in arancione in alternanza: Registrazione



Arancione fisso: Registrazione non riuscita/errore (disconnesso)



Verde lampeggiante: modalità Trovami

### 2 Installazione

### 3 Cablaggio

### 4 Configurazione dell'indirizzo

Configurare l'indirizzo tramite DIP switch prima di accendere il sistema. L'indirizzo deve essere compreso nell'intervallo (0-63). L'indirizzo di ciascun ricevitore deve essere univoco. Il valore binario mostrato nel diagramma è 000011, che corrisponde a un valore decimale 3. L'indirizzo del modulo quindi è 3.

## Specifiche

Bus	1 bus velocità-X
Alimentazione	9 - 28 V CC, 1 A
Potenza assorbita	Corrente massima 100 mA a 12 VCC; Corrente a riposo 40 mA a 12 VCC
Frequenza radio	868 MHz
Sicurezza wireless	Diversificazione di frequenza 128 AES Crittografia
Indicatore LED	Verde: Accesso/Ricerca Arancione: Allarme/Guasto
Dimensioni (L x A x P)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Materiale della custodia	Plastica
Peso	225 g
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	Da 10% a 90%
Ingresso allarme	Fino a 32 rilevatori wireless (il pulsante di emergenza portatile non è incluso)
Suoneria wireless	Fino a 4 sirene wireless per interni, 0 8 sirene wireless per esterni

## Čeština

### 1 Vzhled

- Indikátor
  - Pomalé blikající světlo zelené: Čekání na registraci
  - Neprerušovaná zelená: Registrováno
  - Rychle blikající oranžová: Alarm
- Tlačítko neoprávněné manipulace
- Kabelový terminál



Rychle střídavě blikající zelená a oranžová: Probíhá registrace



Svítlí oranžová: Registrace se nezdařila/chyba registrace (odpojeno)



Blikající zelená: Režim Najdi mě

### 2 Montáž

### 3 Zapojení

### 4 Nastavení adresy

Před zapnutím systému nakonfigurujte adresu pomocí spínače DIP přijímače. Adresa by měla být v rozsahu (0 až 63). Adresa jednotlivých přijímačů by měla být jedinečná. Binární hodnota zobrazená v diagramu je 000011, což znamená, že desetinná hodnota je 3, takže adresa modulu je 3.

## Technické údaje

Sběrnice	1 sběrnice Speed-X
Napájení	9 až 28 V DC, 1 A
Příkon	Maximální proud 100 mA při 12 V DC; Klidový proud 40 mA při 12 V DC
Frekvence VF	868 MHz
Zabezpečení bezdrátové sítě	Přepínání frekvence 128 AES Šifrování
Indikátor LED	Zelená: napájení / Najdi mě Oranžová: alarm/porucha
Rozměry (Š x V x H)	110 x 155 x 32 mm
Materiál krytu	Plast
Hmotnost	225 g
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Vstup alarmu	Až 32 bezdrátových detektorů (přenosné nouzové tlačítko není součástí balení)
Bezdrátový zvukový hlásič	Až 4 bezdrátové vnitřní sirény, 8 bezdrátových venkovních sirén

## Português

### 1 Aspeto

- Indicador
  - Pisca lentamente a verde-claro: Falha no registo/avaria
  - Verde fixo: Registrado
  - Pisca rapidamente a laranja: Alarme
- Botão de adulteração
- Interruptor DIP



Pisca rapidamente a verde e laranja alternadamente: A registrar



Cor de laranja sólido: Falha no registo/avaria (desligado)



Verde intermitente: Modo de localização

### 2 Instalação

### 3 Cablagem

### 4 Definições do endereço

Configure o endereço através do interruptor DIP do receptor antes de ligar o sistema. O endereço deve estar no intervalo de 0 a 63. O endereço de cada receptor deve ser único. O diagrama mostra o valor binário 000011, o que significa que o valor decimal é 3. Por conseguinte, o módulo tem o endereço 3.

## Especificações

Barramento	1 barramento Speed-X
Alimentação elétrica	9 a 28 V CC, 1 A
Consumo de energia	Corrente máxima 100 mA@12 V CC; Corrente quiescente 40 mA@12 V CC
Frequência RF	868 MHz
Segurança sem fios	Salto de frequência de 128 AES Encriptação
Indicador LED	Verde: Ligar/Localizar Laranja: Alarme/Avaria
Dimensões (L x A x D)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Material do invólucro	Plástico
Peso	225 g
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Entrada de alarme	Até 32 detetores sem fios (botão de emergência portátil não incluído)
Alarme sem fios	Até 4 sirenes interiores sem fios e 8 sirenes exteriores sem fios

## Magyar

### 1 Külső megjelenés

- Működésjelző
  - Lassan villogó villogószórá: Avariasztás a regisztrációra
  - Folyamatos zöld: Regisztrálva
  - Gyorsan villogó narancssárga: Riasztás
- Szabotázs gomb
- Csatlakozóblokk
- DIP-kapcsoló



Váltakozva gyorsan villogó zöld és narancssárga: Regisztráció folyamatban



Folyamatos zöld: Regisztrálva



Villogó zöld: Keresés mód

### 2 Telepítés

### 3 Bekötés

### 4 Címbeállítások

A rendszer bekapcsolása előtt konfigurálja a címet a vedőegység DIP-kapcsolójával. A címnek a következő tartományban kell lennie: (0 - 63). Minden egyes vedőegység címének egyedinek kell lennie. Az ábrán látható bináris érték 000011, ami azt jelenti, hogy a cím decimális 3, szóval a modul címe 3.

## Specifikáció

Busz	1 Speed-X busz
Tápellátás	9 – 28 V DC, 1 A
Teljesítményfelvétel	Maximális áramerősség 100 mA, 12 V DC mellett; Nyugalmi áramerősség 40 mA, 12 V DC mellett
RF-frekvencia	868 MHz
Vezeték nélküli biztonság	Hóping 128 AES gyakoriság Titkosítás
LED jelzőlámpa	Zöld: Tápellátás/keresés Narancssárga: Riasztás/hiba
Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)	110 mm x 155 mm x 32 mm
Burkolat anyaga	Műanyag
Súly	225 g
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom	10% – 90%
Riasztási bemenet	Akár 32 vezeték nélküli érzékelő (nem tartalmazza a hordozható vészjelzeti gombot)
Vezeték nélküli router	Akár 4 vezeték nélküli beltéri hangjelző, 8 vezeték nélküli kültéri hangjelző











